

STEROWNIK MOCY TERMcontrol LX090LUX

| | |
|--|---|
| Dane Techniczne Data Sheet | |
| Model Modell | LX090LUX |
| Zasilanie Power supply | 3N 400V/50Hz |
| Maksymalne obciążenie Qty of channels | 9000W |
| Maksymalne obciążenie fazy Max loading of a channels | 3000W |
| Zabezpieczenie w sterowniku Fuse in the power controller | Zabezpieczenie układów elektronicznych 50mA Protection of electronic systems 50mA |
| Tryb pracy Operating mode | Płynny lub skokowy |
| Zakres regulacji Adjustment range | 12 kroków regulacji 12 control steps |
| Regulacja czasu Time control | 0-99min |
| Pomiar temperatury Temperature measurement | 0-200°C |
| Pomiar odległości Distance measurement | |
| Automatyczne dostosowanie mocy do zadanej temperatury Automatic adjustment of power for the set temperature | |
| Automatyczne wyłączenie w przypadku przekroczenia maksymalnej temperatury powierzchni Automatic switch off in case of exceeding max surface temp. | |
| Klasa szczelności Protective system | IP 21 |
| Waga Weight | 4 kg |
| Wymiary wysokość x szerokość x głębokość Height x width x depth | 260 x 170 x 90mm |
| Dostępna kolorystyka Colour | Czarno - żółty Black - yellow |
| Certyfikaty Approvals | CE |
| Zgodny z dyrektywą Is in conformity with the European Directive 73/23/EWG | |
| <p>Uwaga: Umieszczenie sterownika nie może ograniczać grawitacyjnej wentylacji urządzenia. Montaż i podłączenie może być wykonane wyłącznie przez uprawnionego elektryka. Placing of the controller cannot hamper gravitational ventilation of the controller. Installation and connection can be made only by a qualified electrician.</p> | |

